


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель	Габаритные размеры, мм										
	A1	A2	A3	B	D1	D2	D3	H	L1	L2	L3
разъем 113	58	34	15	70	52	-	-	92	135.6	86	-
разъем 114	58	34	15	70	55	-	-	92.5	139.2	86	-
разъем 115	58	34	15	70	63	-	-	98	140.8	86	-
разъем 123	58	34	15	70	64	-	-	101	151	86	-
разъем 124	58	34	15	70	64	-	-	101	151	86	-
разъем 125	58	34	15	70	70	-	-	107.5	152	86	-
разъем 133	162	111	14	125	99	5.5	12-20	135	198	275	311
разъем 134	162	111	14	125	99	5.5	12-20	135	198	275	311
разъем 135	162	111	14	125	99	5.5	12-20	135	198	275	311
разъем 143	186	134	18	147	120	5.5	20-25	142	223	309	361
разъем 144	186	134	18	147	120	5.5	20-25	142	223	309	361
разъем 145	186	134	18	147	120	5.5	20-25	142	223	309	361

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»
220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2
www.elos-by.com
Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.
Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China (Китай)
www.shcetelec.com



SHCET
ELECTRIC
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИЛОВЫЕ
РОЗЕТКИ 113-145



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Силовые промышленные розетки предназначены для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50Гц с напряжением 400В. Силовые промышленные розетки применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п. Нормальными условиями эксплуатации силовых вилок считаются:

- высота над уровнем моря не более 2000м.
- среднее значение относительной влажности не более 90%.
- климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых силовых промышленных розеток стандартам **IEC60309-1** и **IEC60309-2**.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте розетку и убедитесь в его комплектности.
2. Используя монтажные элементы установите розетку.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение								
	113	123	133	114	124	134	115	125	135
Рабочий ток, А	16	32	63	16	32	63	16	32	63
Количество полюсов	2P+PE			3P+PE			3P+PE+N		
Рабочее напряжение, В	~220-250			~380-415					
Напряжение изоляции, В	~500								
Частота сети, Гц	50/60								
Сечение проводника, мм²	2.5	6	16	2.5	6	16	2.5	6	16
Степень защиты	IP44		IP67	IP44		IP67	IP44		IP67
Положение зазем. контакта	6 ч								
Диаметр присоед. кабеля	от 3 до 18								
Рабочая температура	от -45 до +50°C								
Наличие блокировки	-	-	+	-	-	+	-	-	+
Степень загрязнения	3								

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение силовых розеток к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование силовых розеток допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение силовых розеток в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при температуре 25°C.