

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель берет на себя гарантийные обязательства ТОЛЬКО при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия 1 год.

Дата изготовления_____

Дата продажи_____

Наименование организации_____

Подпись продавца_____



Импортёр в Республике Беларусь
ООО «Элос», 220024, г. Минск, ул. Кижеватова д.7/2
www.elos-by.com
Производитель Shanghai CET Electric Co., Ltd.
Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 1. Транспортирование выключателей серии ПВ/ПП допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
- 2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

ЗАПРЕЩЕНО!
Подключение выключателей серии ПВ/ПП к поврежденной электропроводке!

Условия утилизации - EN ISO 14001

Выключатели и переключатели серии ПВ/ПП соответствуют стандарту IEC60947-5-1.

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 25, 40, 63, 100
Номинальное напряжение, В	220/380
Частота сети, Гц	50/60
Число полюсов	3
Степень защиты	IP00
Количество направлений	2/3
Механическая износостойкость	20 000
Электрическая износостойкость	10 000
Максимальное сечение	1,5 - 25 мм²
Степень загрязнения	3
Тип крепления	винтами на монтажную
Материал корпуса	силумин, металл, карболит
Диапазон рабочих температур	от - 40°C до +45°C

Пакетный выключатель ПВ и переключатель ПП предназначены для распределения и управления электроэнергией в электрических цепях напряжением 220/380В переменного тока частотой 50/60Гц и 400В постоянного тока в качестве:

- вводных переключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии;
- коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;
- для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока.

Также выключатели серии ПВ/ПП могут применяться в качестве переключателей с требуемой программой коммутации в цепях управления, сигнализации, во вспомогательных измерительных цепях.



Пакетные выключатели ПВ и ПП
степень защиты IP00

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ